

Montážní instrukce pro stožary délky 14 – 18 m

- 1.) Nejdříve připevněte 4 kotvící tyče (A) na základovou desku (B). Použijte užší matice (C). Vzdálenost (D) by měla být 85 mm
- 2.) Základovou jednotku umístěte do díry a upevněte ve vertikální poloze. Nezapomeňte ji umístit v pozici kloubu, kde se bude stožár snadno zvedat nebo pokládat.
- 3.) Nalijte beton až po úroveň základové desky.
- 4.) Stožár smí být vztyčen až beton zatvrdne. Upevněte spodní matice (F) umístěte podložky (G). Matice a podložky stáhněte co nejvíce. Připevněte stožár pomocí svorníku (H). Připevněte horní otočnou koncovku a nainstalujte zdvihací lano a zajišťovací klín.
- 5.) Zvedněte stožár a instalujte horní podložky (G) a matice (F). Nastavte stožár do vertikální polohy pomocí matic (F). Pevně dotáhněte

